

取扱説明書

本書は、スタジアムベンチシリーズを正しくお使いいただくための取扱説明書です。
ご使用前に本書をよくお読みになり、内容をご理解された上でご使用くださいます様お願致します。
お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

【安全上のご注意】

- 乱暴な取り扱いや、椅子としての用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。
- ベンチの上に立ち上がったり、飛び跳ねたり、踏み台代わりにしないでください。
商品が破損する原因になり、転倒によりけがするおそれがあります。
- ベンチに寄り掛かったり、不安定な状態で腰かけたり、踏み台代わりにしないでください。
商品が破損する原因になり、転倒によりけがするおそれがあります。
- ストーブなど火気を近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
本体の変形・破損や転倒によりけがするおそれがあります。必ず早目に増し締めしてください。
- 製品に異常を発見したまま使用しないでください。
商品が破損する原因になり、転倒によりけがするおそれがあります。
- スキマや可動部には指や手を入れないでください。
けがするおそれがあります。
- お客様による分解・改造は、故障と事故の原因となります。
又、その場合の責任は弊社として負いかねます。

【使用上のご注意とメンテナンスについて】

- 液体などをこぼした場合、すばやく拭き取ってください。
アルコール・シンナー・ベンジンなどをこぼすと、変色・変質・破損の原因になることがあります。
- ベンチの上に直接熱い物を置かないでください。
白い跡がつく場合があり、表面つや変化、シボ変化、表面粘着、変形変色が生じることがあります。
- 定期的にゆるんだボルトやネジの増し締めをしてください。
- こまめに清掃や塗装などメンテナンスしながらご使用いただくことでより製品を長持ちさせることができます。
- 保証期間終了後は、早めの点検と修理（有償）を弊社にご用命ください。

【お手入れについて】

- 日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行ってください。
- 市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色などが無いことを確認してからご利用ください。
- 著しく汚れた場合は、柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液（1～3%）に濡らし、強く絞ってよく汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。